

# Notfallplan Aufzugsanlage

Hilfestellung bei der Erstellung

Der Notfallplan ist mit dem beauftragten Notbefreiungsdienst abzustimmen und der zugehörigen ständig besetzten Stelle zur Verfügung zu stellen. Ist noch kein Notdienst vorgesehen (Übergangsfrist für Altanlagen bis 2020), ist der aktuelle Notfallplan in unmittelbarer Nähe der Hauptzugangsstelle der Aufzugsanlage anzubringen.

- **Standort, Fabrik-Nr., Betreiber der Aufzugsanlage**  
Bitte vollständig mit Ansprechpartner, Adresse und Tel.-Nr. ausfüllen.
- **Personen, die Zugang zu allen Einrichtungen haben**  
Hier geht es um kurzfristigen, rechtzeitigen Zugang zur Aufzugsanlage inkl. Triebwerksraum. Bitte alle erforderlichen Angaben der eingewiesenen Personen eintragen (Hausmeister, Aufzugswärter, Werkschutz).
- **Personen, die Eingeschlossene befreien können**  
Ist die Aufzugsanlage noch nicht bei einem Notdienst aufgeschaltet, sind hier die beauftragten Personen / Aufzugswärter einzutragen.
- **Personen, die erste Hilfe leisten können**  
Bitte die vollständigen Daten der Erste-Hilfe-leistenden Stelle / Person eintragen.
- **Voraussichtlicher Beginn der Befreiung**  
Lt. TRBS 2181 muss die Befreiung spätestens 30 Minuten nach Absetzen des Notrufes erfolgen. Haben Sie eine kürzere Zeit festgelegt, bitte diese eintragen.
- **Notbefreiungsanleitung**  
Für jede Aufzugsanlage muss eine Notbefreiungsanleitung, die der aktuellen Ausführung der Aufzugsanlage entspricht, vorliegen. Bitte hier den Ablageort, vorzugsweise im Triebwerksraum, angeben.